

Demontageanleitungen

für elektrische Komponenten, die an oder in RUF-Produkte(n) verbaut sind, zum Zwecke der Entsorgung durch den Endverbraucher

Gemäß den Anforderungen, die sich aus dem ElektroG bei Möbeln mit elektrischen Komponenten ergeben, ist nachstehend die Demontierbarkeit für elektrische Anbauteile erläutert.

Anmerkung:

Eine Zerstörung der tangierenden Bauteile zur Demontage zwecks Entsorgung, ist zulässig!

Folgende Produkte sind betroffen:

- A. Federholzrahmen mit vollautomatischen Antrieben (Duomat)
Demontageanleitung: Seite 2
- B. Federholzrahmen mit halbautomatischen Antrieben (Unomat)
Demontageanleitung: Seite 3
- C. Boxspring-Unterbauten mit vollautomatischen Antrieben
Demontageanleitung: Seite 4 / 5
- D. Sockelbeleuchtung
Demontageanleitung: Seite 6
- E. Leuchte LED-QLX
Demontageanleitung: Seite 7
- F. Nachtschisch Tiso mit LED-Leuchtreihe
Demontageanleitung: Seite 8
- G. Leuchte 1 SL
Demontageanleitung: Seite 9
- H. Leuchte LED (Casa)
Demontageanleitung: Seite 10

HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de

**A. Federholzrahmen mit vollautomatischen Antrieben (Duomat);
Demontage:**

1. Federholzrahmen in die untere Grundposition zurückfahren




2. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!** 

3. Durchtrennen der Kabel hinter dem Motor



4. Lösen (verschieben) der zwei oberen Sicherungsschieber und Herausdrücken des Motors (mit Kraft)



5. Entnahme des Motors zur Entsorgung



HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de


**B. Federholzrahmen mit halbautomatischen Antrieben (Unomat);
Demontage:**

1. !!!!! Netzstecker ziehen !!!!! 

2. Herausziehen der 2 Trafo-Stecker



3. Durchtrennen der Kabel hinter dem Motor



4. Lösen des oberen Sicherungsschiebers und Herausdrücken des Motors




5. Entnahme des Motors und des Trafos zur Entsorgung



HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de

**C. Boxspring-Unterbauten mit vollautomatischen Antrieben;
Demontage:**

1. Unterbau in die untere Grundposition zurückfahren




2. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!!** 

3. Hochkantstellen oder Umdrehen des Unterbaus
- 3.1 Öffnen des unteren Stoffes (Reißverschluss öffnen oder den Stoff aufschneiden)




4. Lösen der Zuglastung des Kabels



HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de

5. Lösen der zwei oberen Sicherungsschieber



6. Herausdrücken des Motors



7. Entnahme des Motors zur Entsorgung




HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de


D. Sockelbeleuchtung; Demontage:

1. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!** 🖐️

2. Lösen (Abziehen) des aufgeklebten LED-Bandes vom Bettkasten



3. Entnahme der Elektroeinheit (Leuchtstreifen und Transformator) zur Entsorgung



HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de

E. Leuchte LED-QLX; Demontage:

1. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!** 🙅

2. Abziehen der Kunststoffkappe



3. Lösen der 3 Schrauben




4. Entnahme der Leuchte zur Entsorgung

HERAUSGEBER
RUF Betten GmbH
Im Wöhr 1
D-76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 507-0
Fax: +49 7222 507-207
E-Mail: info@ruf-betten.de
www.ruf-betten.de

F. *Nachtisch Tiso mit LED-Leuchtreihe*, Demontage:

1. !!!!! Netzstecker ziehen !!!!! 🖐️

2. Umlegen des Tisches und Durchtrennen der Kabel




3. Lösen der LED-Leiste (4 Schrauben mittels Kreuzschlitzschraubendreher)



4. Entnahme der Elektroeinheit (Leuchtreihe und Stecker) zur Entsorgung

G. Leuchte 1 SL; Demontage:

1. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!!** 🙅
2. Lösen der Schraube
3. Herausziehen der Leuchte
4. Entnahme der Leuchte zur Entsorgung



H. Leuchte LED (Casa); Demontage:

1. **!!!!!! Netzstecker ziehen !!!!!!** 🖐️
2. Lösen der Schraubverbindung Kopfteil / Seitenteil
3. Entnahme der Leuchte zur Entsorgung

